

NOVATION LAUNCHPAD X



A Launchpad X a Novation kulcsfontosságú 64 paddal rendelkező MIDI kontrollere az Ableton Live-hoz. Mindent biztosít számodra, ami szükséges lehet a zeneszerzéshez. Töltsd be, játszd le és add elő a hangmintáid, használva az óriási, szuper-érzékeny RGB padokat, amik ezúttal dynamic note-tal, scale móddal és mixer control-lal lett ellátva.

A meghatározó Live controller

Az Ableton Live-ban minden sokkal egyszerűbben kivitelezhető az eddigi legfelhasználóbarátabb Novation controllerrel, a Launchpad X-el.

Játszd a hangszereken a 64 RGB háttérvilágítású, nyomásérzékeny padokon, így nem veszíthetsz el egyetlen ötletet sem, míg az egérrel klikkelgetsz. A Launchpad X-nek ott a helye, minden Ableton Live felhasználó asztalán.

Fejezd ki magad

A Launchpad X mindent biztosít közvetlenül az ujjaid alatt, amire szükséged lehet zeneszerzés közben, így több időt fordíthatsz magára a dalszerzés folyamatára, mintsem az egérrel való vezérlésre. Nem kell többé aggódnod afelől, hogy a játékos kiesik a hangnemből, hiszen a Dynamic Note és a Scale mód segítségével tökéletesen odaillő basszustémát, melódiát, akkordot vagy szólót írhatasz! Az eddigi legreszponzívabb, nyomásérzékeny, polifónikus aftertouch-al rendelkező padoknak köszönhetően, rendkívül dinamikusan szólaltathatod meg a MIDI hangszereid. Lépj hátra a kijelzőtől, vedd a kezéd alá a Launchpad X-et és merülj el zenében!

Tedd magadévá

Áss mélyebbre és működtesd úgy a Launchpad X-et, ahogy megálmodtad! Használj dob és billentyű

modokat, hogy megszólaltasd a hangszereket. Alkalmazd a Novation Components-et (az online felhőnk, ahol mindent megtalálsz, ami Novation), ahol személyre szabhatod a MIDI mapping-ot és gyakorlatilag bármit kontrol alatt tarthatsz. Az egyetlen határ a képzeleted!

Élvezd a teljes kontrollt a performanszod felett


A Launchpad X-et használni annyira egyszerű, mint ahogy kinéz. Nincs szükség driver instalálásra, csak csatlakoztasd és játssz! Indítsd gombnyomásra a stop, solo, mute, record funkciókat vagy színtezd, panorámázd a sávjaid.

Sound Collective

Amint regisztráltad a kontrollert, automatikusan hozzáférést kapsz a Sound Collective-hez. Havonta letölthetsz ingyen plugineket, a legnevesebb gyártóktól, amit további akciós ajánlatokkal tetézünk.

Splice Sounds

A Launchpad Mini-vel két hónapos ingyenes tagságot kapsz a Splice Sounds-hoz, ahol több millió jogtiszta hangmintát, loopot és presetet találsz. Havi 100 kredit áll rendelkezésedre, amit a legnevesebb, Grammy-díjas producerek által készült hangmintákra, loopokra, foley-kra és MIDI file-okra tudsz beváltani.



Specifikációk:

- 64 velocity és lenyomásérzékeny pad
- 16 gomb
- 81 RGB LED
- USB-C alljzat
- Kensington MiniSaver slot

Szoftverkompatibilitás:

- Ableton Live 10 Lite tartozék
- A Launchpad Mini MK3 az Ableton Live 10-től működik az elvárt módon!

Szoftverek:

- Ableton Live 10 Lite
- Két hónapos Splice Sounds tagság
- AAS Session Bundle
- XLN Addictive Keys
- Klevgrand ROVerb & DAW Casette
- Softube Time & Tone Bundle
- Sound Collective

Energiaigény:

- USB-ről működtethető

Mit tartalmaz a dobot?

- Launchpad X
- USB-C to USB-A kábel


Méret:

- 241 mm x 241 mm x 17.5 mm

A termék USB kábelen keresztül kommunikál a céleszközzel, miután a fentebb említett gyártói oldalról letöltöttük és feltelepítettük a készülékhez tartozó drivert.

A készülék használatba helyezése és kalibrálásra az Ableton-nal:

1. Csatlakoztasd a Launchpad Mini-t a céleszközzel a dobozban található USB kábellel.
2. Telepítsd a gyártói oldalról letöltött Launchpad Mini-t tartozó drivert.
3. Telepítsd a csomagban található Ableton Live Lite DAW-ot.
4. Miután sikeresen telepítetted a szoftvert, nyisd meg.
5. Az Options fül lenyitása után nyisd meg a Preferences... menüpontot.
6. Az ott található bal oldali Link/MIDI fülnél tudjuk kiválasztani a külső eszközt, a Control Surface, Input és Output füléknél. Ezt tegyük is meg!
**A képen a Launchpad Mini eszközzel van szemléltetve, az X esetében Launchpad X néven fog szerepelni a külső eszköz.*



Ahhoz, hogy a padok és gombok funkciói ellássák a feladatot, állítsuk On-ra a Track és Remote gombokat mind az Input, mind pedig az Output részlegen. Amennyiben az órajelet is szeretnénk szinkronizálni a Launchpad Mini-t és a céleszköz között állítsuk a Sync-et is On-ra.

7. Ha a kalibrálásunk sikeres volt az eszköz már fel is villant és kommunikál a szoftverrel.

Az alábbi videóban a gyártó megmutatja lépésről lépésre, hogyan tudsz egyszerűen és hatékonyan zenét szerezni az eszköz segítségével:

<https://youtu.be/wA0IDaOo6jE>

A termékhez 3 év garancia párosul, ami a készülék vásárlásától számított 30 napig érvényesíthető az alábbi oldalon történő regisztrációval:

<http://www.novation.hu/garancia-regisztracio.html>

Ha a céleszköz nem ismeri fel a MIDI készüléket, MAC esetén

Győződj meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van közvetlenül a MAC portjához.

1. Nyisd meg az Apple Menu-t, majd About This Mac, majd More Info, majd System Report, végül USB. Ennél a szegmensnél ellenőrizd, hogy a készülék listázva van-e.
2. Ha nincs, akkor próbálj ki egy másik USB kábelt.
3. Ha továbbra sem listázza a készüléket, kérjük vedd fel a kapcsolatot a Tech Support-tal: <https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/requests/new>
4. Amennyiben a készülék listázva van USB MIDI Device néven, menj az Application fülre, majd Utilities, majd AudioMIDISetup, majd Window, végül pedig Show MIDI Studio.



5. Nyisd meg a Window ablakot, majd a Configuration fület.
6. Klickeelj a New Configuration fülre úgy, hogy az eszközöd csatlakoztatva van a céleszközhöz



7. Amint létrehozol egy új konfigurációt, az eszközt már a saját nevéen fogja listázni (Impulse, SL, Launchkey...stb).




8. Végül teszteld a készüléket!

Nem szól?

Amennyiben a munkaállomásunk nem akar megszólalni, győződjünk meg róla, hogy a szoftverben ki van-e választva a hangkártyánk. Ezt az Options, majd Preferences... fül lenyitása után, a bal oldalon található Audio menüpontban ellenőrizhetjük le, az Audio Device szekciónál.

A fül lenyitása után válasszuk ki a használatban levő hangkártyánkat.

Érdemes a Drivert is ellenőrizni, ami PC esetében általában ASIO, Mac esetében pedig általában CoreAudio.



Nem működik?

Ha az eszköz nem ad életjeleket (nem villannak fel a gombok, a padok nyomásra/ütésre nem villognak), akkor elsőként mindenképp a fentebb említett beállításokat ellenőrizzük alaposan pontról, pontra.

Amennyiben a Launchpad Mini-t nem látod Control Surface/Input/Output füleknél, azt jelenti, hogy a csatlakozás sikertelen volt a céleszközzel. Ebben az esetben érdemes kipróbálni más USB portokat, valamint egy másik USB kábelt is, illetve újrainstallálni a legfrissebb drivert.

Ha továbbra sem funkcionál rendeltetészerűen az eszköz, kérlek vedd fel a kapcsolatot a szervízzel:

<http://www.novation.hu/szerviz.html>

